

ORWAK FLEX 5031

ORWAK FLEX 5031 gwarantuje łatwe i skuteczne belowanie. To wszechstronne urządzenie prasuje w bele lub do plastikowych worków. To klasyczny kompaktor o odświeżonym wyglądzie!




ELASTYCZNOŚĆ
ZASTOSOWAN



WAG BELI
KARTON

KORZYŚCI



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Mniej czasu spędzonego na gospodarce odpadami, to więcej czasu przeznaczonego na kluczowe czynności.

OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI

Belownica błyskawicznie ogranicza przestrzeń zajęta przez odpady zapobiegając ich składowaniu w przejściach i alejkach.

WIĘKSZY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA

Optymalne zagęszczenie = mniejsza objętość odpadów transportowanych do recyklingu lub miejsc składowania. Rzadsze transporty oznaczają ograniczenie kosztów oraz emisji CO₂.

DLACZEGO ORWAK FLEX?

- Wszechstronność zastosowań - rozwiązania idealne do wielu rodzajów materiałów
- Higieniczna i bezpieczna gospodarka odpadami zmieszany lub niebezpiecznymi
- Wyjątkowe rozwiązania do zadań specjalnych

 **ORWAK**
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK FLEX 5031

Elastyczny w użyciu

ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE - PRASOWANIE DO WORKÓW LUB W BELE


Orwak 5031 zapewnia dużą elastyczność zastosowań! Odpady można sprasować w standardową belę lub do worków. Bele mogą być również zapakowane do worków. Wybór należy do Ciebie!

WYSOKI WSPÓŁCZYNNIK SPRASOWANIA

Kompaktowy rozmiar modelu 5031 sprawia, że łatwo znaleźć dla niego miejsce nawet na niewielkiej przestrzeni. Pomimo swoich małych rozmiarów urządzenie zapewnia współczynnik sprasowania 10:1!

HIGIENICZNA GOSPODARKA ODPADAMI

Prasowanie do szczelnego i wytrzymałego worka zapobiega wyciekom i brzydkim zapachom. Dzięki zainstalowanym kółkom Orwak 5031 jest urządzeniem przenośnym i łatwym w czyszczeniu.



- Nowy wygląd i trwałe wykończenie
- Bele mogą być zapakowane do worków
- Montaż na kołach ułatwia manewrowanie podczas czyszczenia

ORWAK FLEX 5031 JEST IDEALNY DO:

PAPIER

- Karton
- Ścinki papierowe
- Worki papierowe

FOLIA

- Folia stretch
- Worki foliowe

ODPADY WILGOTNE

- Odpady ogólne gromadzone w workach

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



Opcjonalnie dostępne stalowe pojemniki umożliwiają bezpieczne zagospodarowanie sprasowanego szkła i puszek.



Prosta w użyciu opcja - podośnik Orwak do worka/beli. Eliminuje ręczne podnoszenie ciężarów.


DANE TECHNICZNE

WYMIARY

A	B	C	D*	E
1940 mm	785 mm	1033 mm	2660 mm	1100 mm

ZUŻYCIE ENERGII

TRYB CZUWANIA	MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII W CIĄGU GODZINY
---	660 W/H



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OTWÓR ZAŁADOWCZY	CYKL PRACY	SIŁA NACISKU	WYMIARY BELI	WAGA BELI	WAGA URZĄDZENIA	POZIOM HAŁASU	KLASA BEZPIECZEŃSTWA	ZASILANIE
Szerokość: 500 mm Głębokość: 500 mm	36 s	3 tony, 30 kN	Szerokość: 500 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 700 mm	Karton: do 40 kg Folia: do 60 kg	285 kg	62 db (A)	IP 55	I-fazowe 230 V, 50 Hz, 10 A

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia. Masa beły/worka/pojemnika zależy od rodzaju sprasowanego materiału.

Orwak Polska Sp. z o.o.

ul. Starorudzka 10B, 93-418 Łódź

Tel: +48 4264 8791 7, Fax: +48 4264 8218 5

E-mail: info.lodz@orwak.com, www.orwakpolska.pl